

# INSTRUCTIONS POUR VENTOUSES AVEC POIGNÉE VERTICALE OU À ANGLE



## MODE D'EMPLOI

### Attacher

- 1) Disposez la ventouse à main sur la surface de contact afin que la ligne rouge soit visible si elle apparaît pendant que vous soulevez la charge.  
**Attention :** certains composés de caoutchouc peuvent tacher des surfaces claires ou déformer des revêtements mous. En cas de doute, testez un échantillon de tels matériaux pour détecter des effets permanents.
- 2) Appuyez sur le disque caoutchouc avec de la force suffisante pour obtenir une étanchéité complète.  
**Attention :** assurez-vous que la charge soit suffisamment supportée pour éviter une rupture.
- 3) Pompez le piston jusqu'à ce que la ventouse soit complètement attachée. Quand la ligne rouge est cachée, le vide est suffisant pour soulever.
- 4) Examinez le piston fréquemment pour vérifier que la ventouse demeure solidement attachée. Si la ligne rouge apparaît pendant que vous soulevez, déposez la charge par terre immédiatement et pompez le piston jusqu'à ce que la ligne rouge soit cachée de nouveau (voir AVERTISSEMENTS).

### Dégager

- 1) Posez la charge sur un support solide.
- 2) Tirez sur une patte de dégagement jusqu'à ce que la ventouse se détache complètement.  
**Attention :** enlevez la ventouse quand elle n'est pas employée.

## AVERTISSEMENTS

**Si on néglige de se conformer aux AVERTISSEMENTS, il est possible que cela abîme la ventouse à main ou la charge, ou occasionne des blessures à l'utilisateur.**

- N'utilisez pas la ventouse pour soulever les charges qui dépassent la Capacité de charge maximale (voir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES).
- N'utilisez pas la ventouse pour supporter une personne.
- Ne laissez pas une ventouse sans surveillance qui peut blesser des personnes si elle se détache de façon inattendue.
- Ne placez pas le disque caoutchouc contre des surfaces qui peuvent abîmer un bord d'étanchéité.
- Évitez les conditions qui peuvent faire que la ventouse glisse ou se détache prématurément, telles que: des impuretés, des coupures ou des rayures en la face du disque ou la surface de la charge ; attachez la ventouse à des matériaux poreux ; ou exercer de la pression contre le bord du disque.
- N'utilisez pas la ventouse pour soulever quand la ligne rouge est visible. Si la ligne rouge réapparaît fréquemment, cessez d'utiliser la ventouse et voyez Révision.
- Ne permettez pas qu'aucune chose empêche le mouvement libre du piston pendant que la ventouse est attachée.
- Ne bougez pas aucune patte de dégagement pendant que vous soulevez.
- N'utilisez ni les chimiques caustiques (tels que les dissolvants ou l'essence) ni les nettoyants ou assouplissants de caoutchouc pour nettoyer le disque.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Description du produit

Ces outils se servent du vide pour supporter des charges maniées, de la manière suivante :

### Conditions de l'environnement

- Températures : -12° à 49° C (10° à 120° F)
- Altitude : jusqu'à 1.524 m (5.000').

**Nota :** la Capacité de charge maximale comprend un coefficient de sécurité de 3:1 et nécessite les conditions suivantes :

- Adhérence sur des surfaces propres, sèches, relativement lisses, plates et non poreuses<sup>1</sup>
- Niveau de vide minimal de 59 kPa (17½ po Hg)
- Coefficient de friction de 1



Modèle	Disque caoutchouc	Diamètre nominal	Capacité de charge maximale <sup>2</sup>	Surface de charge
LJ6VH LJ6VHWBP <sup>3</sup>	LJ6	15 cm (6 po)	32 kg (70 livres)	plate ou incurvée
TL6AG	TL6			

<sup>1</sup> Des liquides ou des impuretés peuvent réduire la résistance au glissement du disque caoutchouc.

<sup>2</sup> La Capacité de charge maximale est basée sur le levage dans les conditions contrôlées avec des ventouses à main nouvelles attachées aux surfaces horizontales des charges. Beaucoup de facteurs peuvent réduire la capacité, tels que : soulever une charge lorsque la ventouse est attachée à une surface verticale ou inclinée ; ou soulever une charge qui exerce de la force de levier sur la ventouse. Mettez-vous en contact avec un distributeur agréé ou WPG pour obtenir de plus amples renseignements.

<sup>3</sup> Voyez des instructions supplémentaires au sujet de l'alarme audio de vide insuffisant.

## ENTRETIEN

### Révision

Si la ventouse à main ne fonctionne pas normalement, nettoyez d'abord le disque caoutchouc d'après les directives ci-après. Si le problème persiste, voyez Inspection et DÉPANNAGE.

**Nota :** remplacez le disque caoutchouc au moins tous les 2 ans ou chaque fois que vous trouvez des dommages (voir Inspection).

### Nettoyage

- 1) Extrayez le filtre à air du disque caoutchouc.
- 2) Utilisez une éponge propre ou un chiffon propre et non pelucheux pour appliquer de l'eau savonneuse ou un autre produit de nettoyage doux sur la face du disque (voir AVERTISSEMENTS).

**Attention :** pour empêcher que du liquide contamine la pompe, tenez la face de la ventouse en dessous ou couvrez le trou d'aspiration dans la cavité de filtre.

- 3) Essuyez tout résidu de la face du disque.
- 4) Permettez que le disque se sèche et remettez le filtre à air en place.

### Inspection


Inspectez la ventouse régulièrement pour détecter les problèmes suivants :

- coupes ou dégâts aux bords d'étanchéité du disque caoutchouc.
- fentes ou bosses dans la poignée ou la pompe.
- ligne rouge apparaît de nouveau peu après d'attacher la ventouse.
- pompe montre une lenteur ou des changements d'action dramatiques.
- surface glissante ou rigidité du disque caoutchouc.
- filtre à air manquant de la face du disque.

Rectifiez tout problème avant d'employer la ventouse.

### Entreposage

Entreposez la ventouse dans un lieu propre, sec et à l'abri du plein soleil. Utilisez le couvercle pour protéger la face du disque contre des dégâts.




NUMÉRISER OU CLIQUER POUR  
REGARDER UNE VIDÉO  
D'INSTRUCTION

## GARANTIE LIMITEE

Wood's Powr-Grip garantit que ses produits soient libres de tout défaut de fabrication ou de matériau pendant une période de **1 année à compter de la date d'achat**.

### La Garantie NE couvre PAS :

- ✓ Parties caoutchouc coupées ou rayées
- ✓ Pièces endommagées par le client
- ✓ Usure anormale
- ✓ Produits malmenés, mal employés ou mal entretenus
- ✓ Produits modifiés



Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie, numériser ou cliquez ce code ou visitez [wpg.com/fr/garantie](http://wpg.com/fr/garantie).

## DÉPANNAGE

Numériser ou cliquez les codes suivants pour :



visionner  
le Guide de  
dépannage



commander  
des pièces de  
rechange

## GARDER POUR VOS ARCHIVES

Notez ces informations en cas de besoin d'obtenir le service sous garantie.

Date d'achat :

Point d'achat :

Modèle :

Numéro de stock :